



MANDO PARA CONTROLAR TIRAS LED BICOLOR/CCT (4 ZONAS)

Ref.
202121

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO PARA CONTROLAR TIRAS LED BICOLOR/CCT (4 ZONAS)

Señal salida: Radiofrecuencia (2,4 GHZ)

Distancia remota: 30 metros

Tensión de trabajo: 3 VCC (AAx2)

Temperatura operación : -30-55°

Corriente de trabajo : <5mA

IP : 20

Peso neto : 48 gramos

Garantía: 5 años

SINCRONIZACIÓN CON MANDO-CONTROLADOR

Presione brevemente la tecla Match

Presione inmediatamente la tecla de encendido/apagado (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control remoto de zona múltiple) del control remoto.

El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

BORRADO

Mantenga presionada la tecla de coincidencia durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

SINCRONIZACIÓN CON REINICIO DE ENERGÍA

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente.

Pulsación breve inmediata de la tecla encendido/apagado (control remoto de zona única)

o tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 3 veces en el control remoto. La luz parpadea 3 veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

BORRADO

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente.

Presione inmediatamente brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 5 veces en el control remoto. La luz parpadea 5 veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.



202121

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar esta instalación.
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería.
Mucho tiempo sin el mando a distancia, retira la batería.
Cuando la distancia remota se vuelva más pequeña e insensible, reemplace la batería.
3. Si no hay respuesta del receptor, vuelva a emparejar el control remoto.
4. Maneje suavemente el control remoto, tenga cuidado con las caídas.
5. Sólo para uso en interiores y lugares secos.

FUNCION DE TECLA



-  Presione brevemente para encender o apagar la luz de todas las zonas.
-  Toque para cambiar la temperatura de color de la zona actual.

1 2 3 4

Presione brevemente seleccionar y encienda la luz de zona, presione prolongadamente 2 segundos para apagar la luz de zona. Pulsación corta para recuperar la escena, Presione brevemente la tecla de zona múltiple rápidamente, seleccionará múltiples zonas de forma sincrónica

WW CW

Obtenga blanco cálido o blanco frío directamente para la zona seleccionada actualmente.

S₁ S₂ S₃ S₄

Pulsación corta para recuperar la escena, mantenga presionado 2 segundos para guardar el estado actual en S 1/2/3/4.

El indicador LED se muestra en verde cuando se guarda OK.

Recuperación de 4 zonas o guardado sincrónico.

*** ***

Ajuste el brillo para la zona seleccionada actualmente, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo de 256 niveles.