

MANDO PARA CONTROLADOR 2.4GHZ. RGB (3 **ZONAS MÁX.)**

> Ref. 188430




CONEXION A CONTROLADOR

Conecte primero el cable de carga y luego el cable de alimentación.

Apague la alimentación y luego vuelva a encenderla (en 5 segundos) mantenga presionado el botón Botón "Grupo X (X=1,2,3)" durante 2 segundos, la luz led de salida parpadeará rápidamente 3 veces, esto significa que el código del control remoto coincide con éxito con este receptor.

BORRADO DE CONEXIÓN

Encienda el controlador (en 5 segundos) y mantenga presionado el botón "GRUPO X (X=1,2,3)" durante 2 segundos, la luz LED relacionada parpadeará rápidamente 9 veces, esto significa que el codigo de este grupo ha sido borrado.















Vereda de la Cueva,12