

CE RoHS



MANDO PARA CONTROLAR TIRAS LED RGB/RGBW (4 ZONAS)

Ref.
202141

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO PARA CONTROLAR TIRAS LED RGB/RGBW (4 ZONAS)

 Señal salida: Radiofrecuencia (2,4 GHZ)

 Distancia remota: 30 metros

 Tensión de trabajo: 3 VCC (AAAx2)

 Temperatura operación : -30-55°

 Corriente de trabajo : <5mA

 IP : 20

 Peso neto : 48 gramos

 Garantía: 5 años

SINCRONIZACIÓN CON MANDO-CONTROLADOR

Presione brevemente la tecla Match

Presione inmediatamente la tecla de encendido/apagado (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control remoto de zona múltiple) del control remoto.

El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

BORRADO

Mantenga presionada la tecla de coincidencia durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

SINCRONIZACIÓN CON REINICIO DE ENERGÍA

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente.

Pulsación breve inmediata de la tecla encendido/apagado (control remoto de zona única)

o tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 3 veces en el control remoto. La luz parpadea 3 veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

BORRADO

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente.

Presione inmediatamente brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 5 veces en el control remoto. La luz parpadea 5 veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.



202141

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar esta instalación.
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería. Mucho tiempo sin el mando a distancia, retira la batería. Cuando la distancia remota se vuelva más pequeña e insensible, reemplace la batería.
3. Si no hay respuesta del receptor, vuelva a emparejar el control remoto.
4. Maneje suavemente el control remoto, tenga cuidado con las caídas.
5. Sólo para uso en interiores y lugares secos.

FUNCION DE TECLA



1 2 3 4

Presione brevemente seleccionar y encienda la luz de zona, presione prolongadamente 2 segundos para apagar la luz de zona.



Presione brevemente para encender o apagar la luz de todas las zonas.



Toque para cambiar el color RGB estático de la zona actual.



3 Para color estático, ajuste el brillo, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo de 256 niveles. Para el modo dinámico, ajuste la velocidad, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada.



Presione brevemente para obtener 24 tipos de colores RGB estáticos.

W

Para luz RGB, presione brevemente para encender/apagar el blanco (mezcla RGB), presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para ajustar la saturación continuamente, es decir, cambie el color RGB estático actual a blanco mezclado lentamente. Para luz RGBW, presione brevemente para encender/apagar el canal W, presione prolongadamente 16s para ajustar el brillo W continuamente, es decir, cambie la saturación agregando color blanco lentamente.

S1 S2

Presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2 segundos para guardar el color actual en S1/S2. El indicador LED se muestra en verde cuando se guarda OK. Recuperación de 4 zonas o guardado sincrónico.



Presione brevemente para ejecutar el siguiente modo dinámico, presione prolongadamente 2 segundos para ejecutar el modociclo.