CE RoHS



MANDO PARA CONTROLAR TIRAS LED RGB+CCT (4 ZONAS)

Ref. 202151

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO PARA CONTROLAR TIRAS LED RGB+CCT (4 ZONAS)

Señal salida: Radiofrecuencia (2,4 GHZ)	Distancia remota: 30 metros
Tensión de trabajo: 3 VCC (AAAx2)	Temperatura operación : -30-55º
Corriente de trabajo : <5mA	IP : 20
Peso neto : 48 gramos	Garantía: 5 años

SINCRONIZACIÓN CON MANDO-CONTROLADOR
Presione brevemente la tecla Match, presione inmediatamente la tecla de encendido/apagado (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control remoto de zona múltiple) del control remoto.
El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

BORRADO
Mantenga presionada la tecla de coincidencia durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

SINCRONIZACIÓN CON REINICIO DE ENERGÍA
Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente.
Pulsación breve inmediata de la tecla encendido/apagado (control remoto de zona única)
o tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 3 veces en el control remoto.La luz parpadea 3 veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

BORRADO
apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente.
Presione inmediatamente brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de
una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 5 veces en el control remoto. La luz parpadea 5 veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

CE RoHS



Ref. 202151

FUNCION DE TECLA

RGB

Presione brevemente para obtener 24 tipos de colores RGB estáticos.

Presione brevemente para ejecutar el siguiente modo dinámico, presione prolongadamente 2 segundos para ejecutar el modociclo.

Para el modo RGB dinámico, ajuste la velocidad, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada.
Para el color RGB estático, ajuste la saturación, es decir, cambie el color RGB estático actual a blanco mezclado lentamente, presione brevemente 11 niveles, presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo de 256 niveles.

CCT

Para color dual o RGB+CCT (WW/CW), ajuste la temperatura del color por canal WW/CW, presione brevemente 11 niveles, presione prolongadamente para ajustar el brillo WW+CW continuamente.

S1 S2

Presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2 segundos para guardar el color actual en S1/S2. El indicador LED se muestra en verde cuando se guarda OK.

SINCRONIZACIÓN DE ZONAS

Cada zona puede coincidir con un controlador o lámpara de un solo color, de dos colores, RGB, RGBW o RGB+CCT



1 2 3 4 + ✳ De un solo color
1 2 3 4 + CCT Doble color (WW/CW)
1 2 3 4 + RGB RGB
1 2 3 4 + RGBW
1 2 3 4 + RGB+CCT

Presione brevemente para encender o apagar la luz de todas las zonas.

Toque para cambiar el color RGB o la temperatura de color de la zona actual. Presione la tecla RGB o CCT para cambiar entre la rueda RGB y CCT.

1 2 3 4

Presione brevemente seleccionar y encienda la luz de zona, presione prolongadamente 2 segundos para apagar la luz de zona.

✳ ✳

Ajuste el brillo RGB o la temperatura del color, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente 2 segundos para obtener un brillo mínimo o máximo.

Si mantiene presionada la tecla 1 + RGB durante 2 segundos se configurará la zona 1 como tipo de luz RGB.
El tipo de control remoto cambia correctamente, el indicador verde se enciende durante mucho tiempo.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com